

Infrasmart
IHS15W/B/G67
IHS20W/B/G67



GB ... 2

DE ... 5

FR ... 8

ES ... 11

NL ... 14

MONTAGE-INSTRUCTIES EN GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant, lees de onderstaande instructies vóór het gebruik a.u.b. nauwkeurig door. Ze bevatten belangrijke informatie voor uw veiligheid en het gebruik van het apparaat.

Veiligheidsvoorschriften

- Het apparaat alleen aansluiten op een volgens voorschrift geïnstalleerd, geaard stopcontact.
- Het apparaat alleen op wisselstroom – spanning conform het typeplaatje - aansluiten!
- Nooit onder spanning staande delen aanraken! Levensgevaarlijk!
- Het apparaat nooit met natte handen bedienen! Levensgevaarlijk!
- Het apparaat nooit in gebruik nemen, wanneer het apparaat of het snoer beschadigd is. Gevaar voor verwondingen!
- Geen licht ontvlambare stoffen of sprays in de buurt van het apparaat bewaren of gebruiken! Brandgevaar!
- Het apparaat niet in een licht ontvlambare omgeving (bijv. in de buurt van brandbare gassen of spuitbussen) gebruiken! Gevaar voor explosies en brand!
- Let op! Geen vreemde voorwerpen in de openingen van het apparaat steken! Gevaar voor verwondingen (schokken) en beschadiging van het apparaat!
- Let op: Wanneer het apparaat in bedrijf is, wordt het rooster aan de voorzijde zeer warm! Plaats het apparaat zo dat niemand er onbedoeld tegenaan kan komen. Gevaar voor brandwonden!
- Geen kledingstukken, handdoeken e.d. over het rooster leggen om deze te laten drogen! Gevaar voor oververhitting en brand!
- De zwenkhoeck mag niet worden gewijzigd wanneer het apparaat in bedrijf is! Gevaar voor brandwonden! Laat het apparaat eerst afkoelen voor u de zwenkhoeck wijzigt.
- Kinderen en personen die onder invloed zijn van medicijnen, mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken! Let op dat kinderen niet de gelegenheid hebben met elektrische apparaten te spelen!
- Tijdens het gebruik moet het stopcontact

altijd bereikbaar zijn, om de stekker er snel uit te kunnen trekken!

- De gebruiksaanwijzing hoort bij het apparaat en moet zorgvuldig worden bewaard! Wanneer het apparaat van eigenaar verandert, moet de gebruiksaanwijzing eveneens worden overhandigd!
- Laat het apparaat eerst afkoelen voor u het verplaatst of opslaat!

PLAATS VAN OPSTELLING

- De straalkachel is uitsluitend geschikt voor wand/dekselmontage met een vaste aansluiting en dient op een hoogte van min. 1,8 (1500W), 2,1 m (2000W) boven de vloer te worden geplaatst!
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt indien het waterpas tegen de wand/deksel is gemonteerd.
- De afstand tussen het rooster aan de voorzijde en brandbare voorwerpen (bijv. gordijnen), wanden en andere bouwkundige elementen dient min. 150 cm te bedragen.
- Het apparaat dient op een onbrandbare ondergrond te worden gemonteerd.
- Het apparaat mag niet direct onder een wandcontactdoos worden geplaatst!
- Het apparaat straalt de warmte in een bepaalde richting. Zorg ervoor dat zich geen meubels e.d. bevinden tussen het apparaat en de personen voor wie of de voorwerpen waarvoor de warmte bedoeld is!
- De verwamer mag nooit onderste-boven geïnstalleerd worden!



SNOER

- Het snoer mag niet in aanraking komen met hete delen van het apparaat!
- De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken! Het apparaat nooit bewegen door aan het snoer te trekken en het apparaat nooit aan het snoer dragen!
- Het snoer niet om het apparaat wikkelen! Het apparaat niet met opgerold snoer gebruiken!
- Het snoer niet vastklemmen of over scherpe randen trekken, niet op hete kookplaten of open vuur leggen!

MONTAGE

- Het apparaat dient door een gekwalificeerd electricien te worden gemonteerd en aangesloten.
- Voorafgaand aan alle werkzaamheden aan de elektrische voorzieningen moet de spanning van de installatie worden gehaald! Stel het apparaat pas in bedrijf wanneer dit volledig is gemonteerd.

INBEDRIJFSTELLING

- Wanneer het apparaat nog nooit is gebruikt of voor het eerst na lange tijd weer in gebruik wordt genomen, kan gedurende korte tijd geurvorming optreden.

REINIGING

- Eerst het apparaat van het net loskoppelen
- Wanneer het apparaat is afgekoeld, kan de behuizing droog worden gereinigd.
- Het kwartsrooster niet met de vingers aanraken, omdat er zo vlekken kunnen ontstaan.
- De reflector dient regelmatig van buiten.
- Geen schurende en etsende reinigingsmiddelen gebruiken!
- Het apparaat nooit in water onderdompelen! Levensgevaarlijk!

KLANTENSERVICE

- Het uitvoeren van reparaties aan en ingrepen in het apparaat is uitsluitend toegestaan aan bevoegd personeel!
- Let op: Neem contact op met een leverancier!
- Door ondeskundige reparaties kan groot gevaar voor de gebruik er ontstaan!

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning: 230 V/50 Hz

Nominaal vermogen: 1500W/2000W

Afmetingen (b x l x d): 71x10x12,5cm

Gewicht ca.: 2,5 kg

Beschermingsklasse: IP67

BLUETOOTH

Een gratis Bluetooth App is beschikbaar voor download voor deze verwarmers voor uw iPhone, iPad of Android toestel.

Met de FRICO INFRA APP kunnen tot 8 toestellen op afstand en onafhankelijk bediend worden.

Controle functies omvatten:

- On/Off
- Dimbaar warmtevermogen van 25% tot 100%
- Timer met auto shut off
- Wachtwoord verbinding met de verwarmers

- Individuele identificatie van de verwarmers, herbenoeming en controle






Voor de download: zoek 'FRICO INFRA' in uw App store of Google play store en voeg de verwarmers toe op uw toestel.

RESET

- druk de Reset knop kort, het vermogen wordt aangepast (Low, Middle, High, ON/OFF)
- druk de Reset knop ten minste 4 seconden in om de verwarmers terug naar fabriekinstelling te zetten

AFSTANDSBEDIENING INSTRUCTIES



Knop	Teken	Eigenschap
Pijl Up		Een verwarmingsniveau omhoog
Max		De verwarmers gaat direct naar zijn hoogste niveau.
Pijl Down		Een verwarmingsniveau naar beneden
On		Om de verwarmers in te schakelen: Druk ON. De verwarmers heeft een "soft start" functie van 33% vermogen, 4 seconden erna schakelt de verwarmers automatisch naar zijn laatste gebruikte vermogen. Bij het eerste gebruik schakelt de verwarmers na 4 seconden automatisch naar 100% vermogen.
Off		Om de verwarmers uit te schakelen: Druk OFF. De verwarmers gaat in standby (het standby lichtje schakelt aan).

Opmerkingen

- Gebruik 2 stuks AAA-batterijen 1.5V in de afstandsbediening. Voor een langere levensduur van de afstandsbediening: verwijder de batterijen indien het toestel gedurende een langere periode niet gebruikt wordt.
- Kies hetzelfde type batterijen voor vervanging, om problemen met de afstandsbediening en een goede werking van de verwarmers te vermijden.
- De verwarmers kan nog altijd gebruikt

worden ook als de afstandsbediening niet werkt of verloren is. A.u.b. contacteer uw handelaar in geval van vragen.

- De afstandsbediening zal mogelijk niet of niet correct functioneren indien zich een hindernis bevindt tussen de afstandsbediening en de verwarmers.
- Vervang de batterijen correct om schade aan de afstandsbediening of de verwarmers te vermijden.





Main office

Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se
www.frico.se

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se**