


Original instructions

## **ELIRSTP**



SE ... 3

GB ... 4

NO ... 5

FR ... 6

DE ... 7

ES ... 8

NL ... 9

IT ... 10

RU ... 11

PL ... 12




Fig. 1




Fig. 2 Mounting on bracket





Fig. 3 Minimum mounting distance



## Consignes de montage et mode d'emploi

### Généralités

Lisez attentivement les présentes consignes avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

*Le produit doit être utilisé uniquement en conformité avec les consignes de montage et le mode d'emploi. La garantie n'est valable que si l'utilisation du produit est conforme aux indications et consignes. Le socle est uniquement destiné à l'utilisation pour laquelle il a été conçu, à savoir, la fixation du réchauffeur ELIR.*

Après avoir déballé le produit, vérifiez le parfait état de l'appareil qui doit être complet, en consultant le tableau de la dernière page. Vérifiez que le produit ne présente pas de dommages apparents ni d'altérations.

Cet appareil n'est pas destiné aux personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites (enfants inclus), ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si une personne responsable de leur sécurité les a conseillées ou formées au préalable sur son utilisation. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Ne pas apporter des modifications au produit qui compromettraient sa sécurité.

Pour l'assemblage et l'installation du réchauffeur, consultez le manuel correspondant.

### Interrupteur d'inclinaison

L'interrupteur d'inclinaison est capable d'éteindre l'appareil en cas de chute. Le bloc de jonction est fourni déjà monté sur le support du socle (fig. 2).

### Installation de l'interrupteur d'inclinaison sur le socle

Desserrez les molettes pour installer l'interrupteur sur le socle à la hauteur souhaitée puis resserrez-les à nouveau.

Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement installé, qu'il n'entre pas en contact avec le réflecteur du réchauffeur et qu'il ne se trouve pas dans la zone à chauffer. Le câble d'alimentation peut être fixé au tube en métal derrière le réflecteur à l'aide de colliers de serrage.

### Positionnement (avec réchauffeur)

- Le socle doit être fixé sur une surface horizontale et le sol doit être stable et solide.
- Fixez la vis d'ancrage au sol au point choisi.
- Déployez les pieds pour atteindre la ligne blanche en bas du tube.
- Accrocher l'anneau de la chaîne à la vis d'ancrage.
- Déployez les pieds du socle jusqu'à ce que la jonction atteigne la ligne blanche et que la chaîne soit tendue (fig 1).
- Le réchauffeur doit toujours être installé en position horizontale, en utilisant exclusivement les consoles de montage fournies.
- Pour obtenir les mesures minimales, voir fig. 3.





**Main office**

Frico AB  
Box 102  
SE-433 22 Partille  
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se  
www.frico.se

**For latest updated information and information  
about your local contact: [www.frico.se](http://www.frico.se)**