


Original instructions

ELIRSTP



SE ... 3

GB ... 4

NO ... 5

FR ... 6

DE ... 7

ES ... 8

NL ... 9

IT ... 10

RU ... 11

PL ... 12




Fig. 1




Fig. 2 Mounting on bracket





Fig. 3 Minimum mounting distance



Montage- och bruksanvisning

Allmänna anvisningar

Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk.

Produkten får endast användas till det som framgår av denna montage- och bruksanvisning. Garantin gäller endast om anvisningen har följts och produkten använts såsom är beskrivet. Stativet är endast avsett att användas tillsammans med strålvärmare ELIR eller motsvarande.

Efter uppackning kontrollera att leveransen är komplett och inte uppvisar några tecken på skador eller manipulering.

Denna produkt är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om inte anvisningar angående produktens användning har getts av person med ansvar för deras säkerhet eller att denna person övervakar handhavandet. Barn skall hållas under uppsikt så att de inte kan leka med produkten.

Produkten får ej modifieras, för att undvika att säkerheten påverkas.


Placering (med värmare)

- Stativet ska placeras på en stabil horisontell yta.
- Förankra fästankaret i golvet.
- Fäll ut benen ned till det vita strecket på stolpen.
- Fäst ringen på kedjan i fästankaret i golvet.
- Skjut upp benen så att kedjan blir sträckt och lås fast (fig. 1).
- Värmaren ska alltid monteras horisontellt med de fästen som tillhandahålls.
- För minimimått, se fig. 3.

För montering och installation av värmaren, se separat bruksanvisning som medföljer värmaren.

Tippbrytare

Tippbrytaren kan stänga av enheten om stativet faller. Kopplingslådan levereras monterad på stativfästet (fig. 2).



Montering av tippbrytare på stativet

Öppna med de två rattarna och trä brytaren på stativet till önskad höjd och dra sedan åt.

Se till att matningskabeln är rätt monterad och att den inte kommer i kontakt med reflektorn på värmaren eller hamnar i det uppvärmda området. Matningskabeln kan fästas på metallröret bakom reflektorn med buntband.



Main office

Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se
www.frico.se

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se**